


取付概要図


※本面は取付概要図です。実際の取付けにあたっては、必ず裏面の「TE-S06/W06シリーズ取付マニュアル」記載の内容に従って作業していただくようお願い致します。



のところは、工場出荷時の設定です。

アンテナユニット設定スイッチ				
	1	2	3	4
	ID書込	セル回転時間	アイドリング時間	ターボタイマー ※一部機種除く
ON	書込	長め	30分	使用する
OFF	通常	短め	15分	使用しない

メインユニット設定スイッチ							
	1	2	3	4	5	6	7
	サイドブレーキ検出キャンセル	フット/PN切替	ホンダABS	L端子配線 ※一部機種除く	スターターカット ※一部機種除く	使用しません	OP端子出力
OFF	キャンセル	フット	非装着車	なし	使用しない		A
ON	キャンセルする	P/N	装着車	あり	使用する		B



ドアロック機能の配線に必要なアダプター等			
本体 ドアロック 制御方式	TE-W06X	TE-W06	TE-W06S
マイナス制御 の車	別売の ドアロックコード (TE202) が必要です。	別売アダプター等は 必要ありません。	
マイナス制御 以外の車	店頭の車種別ハーネス適合表を確認の上、 指定されたドアロックアダプターでお取付 けください。		

オプション端子 (黄) に各種アダプターを接続する場合の設定方法	
	メインユニット設定スイッチ
	No.7 (OP端子出力)
TE412/416/421/423~426	OFF (A)
TE413/417/422	ON (B)
レジェンド用DPSアダプター	ON (B)

★取付にに関してのお問い合わせはこちらまでどうぞ...

■サービスセンター
☎ (03) 5926-1216 (代表)
Fax: 03-5926-1218
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

禁止事項

- マニアル車には、取付できません。
- マニアル車へ取付けることは、絶対にしないでください。マニアル車は、冬季にサイドブレーキの凍結を防ぐため、サイドブレーキを掛けずにギアを「ロー」もしくは「バック」に入れ駐車する場合があります。また、坂道などに駐車する際にもギアを「ロー」もしくは「バック」に入れます。その状態でエンジンスタートを使用すると、無人走行の原因となり、思わぬ大事故につながります。
- 24V 外車 キーフリースマートキー
- 12V車専用です。トラックなどの24V車にはお取付けできません。
- 外車には取付できません。
- キーフリーシステム・スマートキーシステム装着車には取付できません。(適合車種は除く)
- 89年以前の車でシフトロックが装着されていない車 (フットブレーキを踏まずにセレクトレバーが「P」から移動できる車) には、取付けできません。
- エンジン始動時に下記のような車には、お取付けできません。
- ホンダ車の雨滴感知ワイパー装着車には、お取付けできません。取付けすると車両故障の原因となります。

取付手順

※車両への配線を行なう際は、不意のショートを防ぐためバッテリーの⊖端子を外しておいてください。
※余った配線類はショート等を防ぐために確実に絶縁処理を行なってください。また、ワンタッチコネクタやハーネスなどの接続部分には必ず絶縁テープを巻いてください。

- 取付け位置を仮決める
- ※TE-W06Sのみ
ドア検出コードを車種別専用ハーネス (別売) に取付ける
この位置に取付けます (コード側から見た図) (ロックピンを一旦抜いて入れる)
- 車種別専用ハーネス (別売) を車両に取付ける
- アースコードを車両に取付ける
- サイドブレーキ検出コードを車両に取付ける (必要な場合のみ)
※取付けた場合はメインユニット設定スイッチのNo.1をOFFにする
- イモビ付車対応アダプター (別売) をメインユニットに取付ける (必要な車種のみ)
- アンテナユニットの設定スイッチを設定し、メインユニットに取付ける
※TE-W06Sは車内温度センサーを併せて取付ける
※必ず確実に固定する
- 車種別専用ハーネス (別売) の13Pコネクタをメインユニットに差し込む
- 9へ
- P/N検出が行えるかどうか確認する (検出できない場合はフットブレーキ検出コードの配線を行ない、メインユニット設定スイッチのNo.2をOFFにする)
- メインユニットの設定スイッチを設定し、エンジンスタート機能の動作を確認する
- ドアロック機能の配線を行なう (ドアロック適合車種にドアロック配線を行なう場合のみ)
- ※TE-W06Sのみ
セキュリティ拡張コードを取付け、強制解除スイッチを貼付ける
- ※TE-W06Sのみ
8音色サイレンをメインユニットに取付ける
- ※TE-W06Sのみ
ドア検出コードを車両に接続する
- ※TE-W06S及びドアロック適合車種のみ
セキュリティドアロックの動作を確認する
- 完了